




Wilo-Stratos/-D/-Z/-ZD

PT Manual de instalação e funcionamento





Fig. 1b:






Fig. 2a:

Fig. 2b:




Fig. 3:




Fig. 4:




Fig. 5:





Fig. 7:






Fig. 8:




Fig. 9:




Fig. 10:





Fig. 11:



Índic	e	Pág.
1	Considerações Gerais	4
2	Segurança	
2.1	Sinalética utilizada no manual de funcionamento	
2.2	Qualificação de pessoal	
2.3	Riscos associados ao incumprimento das instruções de segurança	
2.4	Trabalhar com segurança	
2.5	Precauções de segurança para o utilizador	
2.6	Precauções de segurança para trabalhos de montagem e manutenção	
2.7	Modificação e fabrico não autorizado de peças de substituição	
2.8	Uso inadequado	
3	Transporte e acondicionamento	
4	Utilização prevista	
5	Características do produto	
5.1	Código do modelo	
5.2	Especificações técnicas	
5.3	Equipamento fornecido	
5.4	Acessórios	
6	Descrição e funções	
6.1	Descrição da bomba	
6.2	Função da bomba	
	Modos de funcionamento	
	Modos de controlo da pressão diferencial	
	Outros modos de funcionamento para poupança de energia	
	Funções gerais da bomba	
	Funcionamento com duas bombas	
	Significado dos símbolos no mostrador LC	
7	Instalação e ligação eléctrica	
7.1	Instalação	
	Instalação da bomba com uniões de tubos roscados	
	Instalação da bomba flangeada	
	Isolamento da bomba em sistemas de aquecimento	
	Isolamento da bomba em sistemas de frio/ar condicionado	
7.2	Ligação eléctrica	
8	Arranque	
8.1	Encher e purgar o ar	
8.2	Ajustar o menu	
8.2.1	3 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	Mudar a posição do display	
8.2.3	Ajustes no menu	
8.3	Selecção do modo de controlo	
8.4	Regulação da potência da bomba	
8.5	Funcionamento	
8.6	Paragem	38

## Português

9	Manutenção	38
	Desmontagem/Montagem	
	Desmontagem/montagem do módulo de regulação	
10	Avarias, causas e soluções	41
10.1	Avisos de avaria – modo de funcionamento de aquecimento/ventilação HV	41
10.2	Avisos de avaria – modo de funcionamento de ar condicionado AC	41
10.3	Avisos	43
	Peças de substituição	
12	Remoção	47

## 1 Considerações Gerais

#### Sobre este documento

A língua do manual de funcionamento original é o alemão. Todas as outras línquas deste manual são uma tradução do manual de funcionamento original. O manual de instalação e funcionamento é parte integrante do aparelho e deve ser mantido sempre no local de instalação do mesmo. O cumprimento destas instruções constitui condição prévia para a utilização apropriada e o accionamento correcto do aparelho.

Este manual de instalação e funcionamento está em conformidade com o modelo do aparelho e cumpre as normas técnicas de segurança básicas, em vigor à data de impressão.

Declaração CE de conformidade:

Uma cópia da declaração CE de conformidade está incluída neste manual de funcionamento.

No caso de uma alteração técnica não acordada por nós dos componentes descritos na mesma, esta declaração perde a sua validade.

## 2 Segurança

Este manual de instalação e funcionamento contém indicações que devem ser observadas durante a montagem, operação e manutenção. Por isso, este manual de funcionamento deve ser lido pelo instalador, pelo pessoal técnico e pela entidade operadora responsável antes da montagem e do arrangue.

Tanto estas instruções gerais sobre segurança como as informações sobre segurança nos capítulos subsequentes, indicadas por símbolos de perigo, devem ser rigorosamente observadas.

#### 2.1 Sinalética utilizada no manual de funcionamento

Símbolos:



Símbolo de perigo geral



Perigo devido a tensão eléctrica



INDICAÇÃO:



Advertências:

PERIGO!

Situação de perigo iminente.

Perigo de morte ou danos físicos graves em caso de não cumprimento.

#### CUIDADO!

Perigo de danos físicos (graves) para o operador. 'Cuidado' adverte para a eventualidade de ocorrência de danos físicos (graves) caso o aviso em causa seja ignorado.

## ATENÇÃO!

Há o perigo de danificar o produto/sistema. 'Atenção' adverte para a possibilidade de eventuais danos no produto caso a indicação seja ignorada.

## INDICAÇÃO:

Indicação útil sobre o modo de utilização do produto. Adverte também para a existência de eventuais dificuldades.

Indicações aplicadas directamente no produto, como p. ex.,

- a seta do sentido de rotação,
- · a identificação para ligações,
- · a placa de identificação,
- os autocolantes de aviso, devem ser respeitadas sem falta e mantidas completamente legíveis.

## 2.2 Qualificação de pessoal

O pessoal responsável pela montagem, operação e manutenção tem de dispor da qualificação necessária para a realização destes trabalhos. A entidade operadora deve garantir a definição do campo de responsabilidades, a atribuição de tarefas e a vigilância do pessoal técnico. Se o pessoal não tiver os conhecimentos necessários, deve obter formação e receber instruções. Se necessário, isto pode ser realizado pelo fabricante do produto a pedido da entidade operadora.

#### 2.3 Riscos associados ao incumprimento das instruções de segurança

O incumprimento das indicações de segurança pode representar um perigo para pessoas, para o meio ambiente e para o produto/sistema. O incumprimento das instruções de segurança invalida qualquer direito à reclamação de prejuízos. O referido incumprimento pode, em particular, provocar:

- lesões e ferimentos resultantes de factores eléctricos, mecânicos ou bacteriológicos,
- poluição do meio ambiente devido a fugas de substâncias perigosas,
- · danos materiais,
- falha de funções importantes do produto/sistema,
- falhas nos procedimentos necessários de manutenção e reparação.

#### 2.4 Trabalhar com segurança

Devem respeitar-se as instruções de segurança deste manual de funcionamento, as normas nacionais de prevenção contra acidentes em vigor e eventuais normas internas de trabalho, operação e segurança da entidade operadora.

## 2.5 Precauções de segurança para o utilizador

Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com limitações físicas, sensoriais ou psíquicas ou com falta de experiência e/ou falta de conhecimento, a não ser que sejam supervisionadas por uma pessoa responsável pela sua segurança ou que tenham recebido instruções sobre a utilização correcta do aparelho.

As crianças têm de ser supervisionadas de modo a garantir que não brincam com o aparelho.

- Se os componentes quentes ou frios do produto/sistema representarem um perigo, têm de ser protegidos contra contacto no local.
- A protecção contra contacto para componentes móveis (p. ex., acoplamento) não pode ser retirada enquanto o produto estiver em funcionamento.
- As fugas (p. ex., na vedação do veio) de fluidos perigosos (p. ex., explosivos, venenosos, quentes) têm de ser escoadas sem que isto represente um perigo para pessoas e para o meio ambiente. Respeitar as normas nacionais.
- Manter sempre materiais facilmente inflamáveis afastados do produto.
- Devem ser evitados riscos provocados pela energia eléctrica. Devem ser cumpridos os regulamentos da ERSE e da EDP.

#### 2.6 Precauções de segurança para trabalhos de montagem e manutenção

O utilizador deve certificar-se de que todos os trabalhos de montagem e manutenção são levados a cabo por especialistas autorizados e qualificados que tenham estudado atentamente este manual.

Os trabalhos no produto/sistema devem apenas ser executados quando a máquina estiver parada. O modo de procedimento descrito no manual de instalação e funcionamento para a paragem do produto/sistema tem de ser obrigatoriamente respeitado.

Imediatamente após a conclusão dos trabalhos, é necessário voltar a montar ou colocar em funcionamento todos os dispositivos de segurança e protecção.

## 2.7 Modificação e fabrico não autorizado de peças de substituição

A modificação e o fabrico não autorizado de peças de substituição põem em perigo a segurança do produto/pessoal técnico e anulam as declarações do fabricante relativas à segurança.

Quaisquer alterações efectuadas no produto terão de ser efectuadas apenas com o consentimento do fabricante. O uso de peças de substituição e acessórios originais assegura uma maior segurança. A utilização de quaisquer outras peças invalida o direito de invocar a responsabilidade do fabricante por quaisquer consequências.

#### 2.8 Uso inadequado

A segurança do funcionamento do produto fornecido apenas está assegurada aquando da utilização adequada do mesmo em conformidade com o parágrafo 4 do manual de instalação e funcionamento. Os limites mínimo e máximo descritos no catálogo ou na folha de especificações devem ser sempre cumpridos.

## 3 Transporte e acondicionamento

Ao receber este produto e embalagem, verificar imediatamente quanto a danos de transporte. Em caso de detecção de danos de transporte, devem ser implementadas as medidas necessárias junto da empresa de expedição, dentro dos respectivos limites de tempo.



## ATENÇÃO! Perigo de pessoas e danos em propriedades!

O transporte e acondicionamento inadequados podem provocar danos pessoais e no produto.

- Durante o transporte e acondicionamento, proteger a bomba contra a humidade, congelamento e danos mecânicos.
- Embalagens amolecidas perdem a firmeza e podem causar danos pessoais se o produto cair.
- Para transportar, só se deve segurar no motor/corpo da bomba. Nunca segurar pelo módulo/caixa de bornes, cabo ou capacitor externo

## 4 Utilização prevista

As bombas electrónicas de alto rendimento das séries Wilo-Stratos/-D/-Z/-ZD servem para a circulação de fluidos (excluindo óleos, líquidos com teor de óleo e alimentos) em

- · Sistemas de água quente
- · Circuitos de água de arrefecimento e água fria
- Sistemas de circulação industriais fechados
- · Sistemas de energia solar



## CUIDADO! Perigo para a saúde!

Devido às substâncias utilizadas, não devem ser aplicadas bombas da série Wilo-Stratos/-D na área de água potável ou alimentos.

As bombas das séries Wilo-Stratos-Z/-ZD são adequadas para a aplicação em

• Sistemas de circulação de água potável

# 5 Características do produto

## 5.1 Código do modelo

Exemplo: Stratos-D 32/1-12			
Stratos	= Bomba electrónica de	alto rendimento	
D	= Bomba simples		
	-D = Bomba dupla		
	-Z = Bomba simples para sis	temas de circulação de água potável	
	-ZD = Bomba dupla para sistemas de circulação de água potável		
32	32 = Ligação de flange, diâmetro nominal 32		
	Ligação roscada: 25 (Rp 1), 30 (Rp 1¼)		
	Ligação por flange: DN 32, 40, 50, 65, 80, 100		
	Flange combinado (PN 6/10): DN 32, 40, 50, 65		
1-12	1 = Altura manométrica mínima ajustável em [m]		
	12 = Altura manométrica ma	axima em [m] com Q = 0 m3/h	

5.2 Especificações técni	icas
Caudal máx.	Conforme o tipo de bomba, ver catálogo
Altura manométrica máx.	Conforme o tipo de bomba, ver catálogo
Velocidade	Conforme o tipo de bomba, ver catálogo
Tensão de rede	1~230 V ±10 % conforme DIN IEC 60038
Frequência	50/60 Hz
Corrente nominal	Ver placa de identificação
Classe de isolamento	Ver placa de identificação
Tipo de protecção	Ver placa de identificação
Potência de entrada P <sub>1</sub>	Ver placa de identificação
Diâmetro nominal	Ver código do modelo
Flange de ligação	Ver código do modelo
Peso da bomba	Conforme o tipo de bomba, ver catálogo
Temperatura ambiente	-10 °C até +40 °C
permitida	
Humidade relativa do ar máx.	≤ 95 %
Temperatura admissível	Aplicação do aquecimento, ventilação, ar condicionado:
dos líquidos	-10 °C até +110 °C
	Aplicação da circulação de água potável: até 3,57 mmol/l (20 °d): 0 °C a +80 °C
Pressão de funcionamento máx. admissível	PN 6/10 <sup>1)</sup> PN 16 <sup>2)</sup>

5.2 Especificações técnicas			
Fluidos permitidos	Água de aquecimento (conforme a VDI 2035/VdTÜV Tch 1466)		
Wilo-Stratos/-D/-Z/-ZD	Misturas de água/glicol, relação de mistura máx. 1:1 (no caso		
	de quantidades adicionadas de glicol, devem-se corrigir os		
	dados de transporte da bomba de acordo com a viscosidade		
	mais alta e conforme a relação de mistura percentual)		
	Só utilizar produtos de marca com inibidores de corrosão. Observar as indicações dos fabricantes.		
	Para utilizar outros meios é necessária a autorização do		
	fabricante da bomba.		
	Etilenoglicol e propilenoglicol com inibidores de anti-corrosivos		
	Ligantes de oxigénio convencionais 3)		
	Anti-corrosivos convencionais <sup>3)</sup>		
	Produtos combinados convencionais <sup>3)</sup>		
	Salmouras de arrefecimento convencionais <sup>3)</sup>		
Wilo-Stratos-Z/-ZD	Água potável e água para empresas de géneros alimentícios		
	de acordo com a directiva CE de água potável.		
Emissão do nível de pressão	< 54 dB(A)		
acústica	(conforme o tipo de bomba)		
CEM (compatibilidade	CEM geral: EN 61800-3		
electromagnética)			
Emissão de interferências	EN 61000-6-3		
Resistência à interferência	EN 61000-6-2		
Corrente de fuga $\Delta$ l	≤ 3,5 mA (ver também cap. 7.2)		

<sup>1)</sup> Modelo padrão

<sup>3)</sup> Ver o aviso sequinte



ATENÇÃO! Perigo de danos pessoais e materiais!

Meios de transporte não-autorizados podem destruir a bomba e causar danos pessoais.

Observar impreterivelmente as folhas de dados de segurança e as instruções do fabricante!

- 3) Observar os dados do fabricante quanto às relações de mistura.
- 3) Misturar os aditivos no fluido no lado de pressão da bomba.

<sup>2)</sup> Versão especial ou equipamento suplementar (contra suplemento de preço)

Pressão de admissão mínima (acima da pressão atmosférica) no pante de aspiração da bomba para evitar ruídos de cavitação (à temperatura do fluido T<sub>Med</sub>):

Diâmetro nominal	T <sub>Med</sub>	T <sub>Med</sub>	T <sub>Med</sub>
	-10°C+50°C	+95°C	+110°C
Rp 1	0,3 bar	1,0 bar	1,6 bar
Rp 1¼	0,3 bar	1,0 bar	1,6 bar
DN 32	0,3 bar	1,0 bar	1,6 bar
DN 40 ( $H_{máx} \le 10 \text{ m}$ )	0,3 bar	1,0 bar	1,6 bar
DN 40	0,5 bar	1,2 bar	1,8 bar
DN 50 (H <sub>máx</sub> ≤ 10 m)	0,3 bar	1,0 bar	1,6 bar
DN 50	0,5 bar	1,2 bar	1,8 bar
DN 65 ( $H_{\text{máx}} \le 9 \text{ m}$ )	0,5 bar	1,2 bar	1,8 bar
DN 65	0,7 bar	1,5 bar	2,3 bar
DN 80	0,7 bar	1,5 bar	2,3 bar
DN 100	0,7 bar	1,5 bar	2,3 bar

Os valores são válidos até 300 m acima do nível do mar, suplemento para locais mais altos:

0,01 bar/100 m de aumento da altura de aspiração.

## 5.3 Equipamento fornecido

- · Bomba completa
  - 2 vedações para ligação roscada
  - Isolamento térmico de duas partes (só bomba simples, fig. 1a, Pos.3)
    - Material: EPP, espuma de polipropileno
    - Condutividade térmica: 0,04 W/m em conformidade com a DIN 52612
       Combustibilidade: Classe B2 em conformidade com a DIN 4102,

FMVSS 302

• 8 anilhas M12

(para parafusos de flange M12 na versão combinada com flange DN32-DN65)

- 8 anilhas M16
  - (para parafusos de flange M16 versão combinada com flange DN32-DN65)
- Manual de instalação e funcionamento

#### 5.4 Acessórios

Os acessórios devem ser encomendados separadamente:

- Módulos IF
- Monitor de funcionamento e assistência IR (monitor IR/módulo IR/stick IR) Listagem detalhada, ver catálogo.

## 6 Descrição e funções

#### 6.1 Descrição da bomba

As bombas electrónicas de alto rendimento Wilo-Stratos são bombas de rotor húmido com regulação da pressão diferencial integrada e tecnologia ECM (**E**lectronic **C**ommutated **M**otor). A bomba pode ser montada como **bomba simples** (Fig. 1a) ou como **bomba dupla** (Fig. 1b).

- 1 Módulo de regulação
- 1.1 Interface de infravermelhos
- 1.2 Mostrador LC
- 1.3 Botão de ajuste
- 2 Corpo da bomba
- 3 Isolamento

#### 6.2 Função da bomba

No corpo do motor encontra-se em construção axial um **módulo de regulador** (Fig. 1a, Pos. 1), que regula a pressão diferencial da bomba para um valor nominal ajustável dentro da gama de regulação. Conforme o modo de controlo, a pressão diferencial segue critérios diferentes. Em todos os modos de controlo a bomba adapta-se às diferentes necessidades de potência do sistema, como p. ex. na aplicação de válvulas termoestáticas ou misturadores.

As principais vantagens da regulação electrónica são:

- Poupança de energia com redução simultânea dos custos operacionais,
- · Redução de ruídos de fluxo,
- Menos válvulas de sobrecaudal.

O material e a construção das bombas electrónicas de alto rendimento da série Wilo-Stratos-Z/-ZD adequam-se especialmente às condições de funcionamento dos sistemas de circulação de água potável.

Ao aplicar a série Wilo-Stratos-Z/-ZD em GG (corpo da bomba em ferro fundido) em sistemas de circulação de água potável, observar as normas e directivas nacionais.

#### 6.2.1 Modos de funcionamento

A série Stratos pode ser operada nos modos de funcionamento "Aquecimento" ou "Refrigeração/ar condicionado". Ambos os modos de funcionamento diferem na tolerância de erros no tratamento de mensagens de erro apresentadas.

#### Modo de funcionamento "Aquecimento":

Os erros são (como habitual) processados de forma tolerante, i.e. conforme o tipo de erro, a bomba só assinala uma avaria, se o mesmo erro se repetir várias vezes dentro de um determinado intervalo de tempo.

Ver o capítulo 10.1 e o esquema "Sinal de avaria/aviso" no "Funcionamento HV".

## Modo de funcionamento "Refrigeração/ar condicionado":

Para todas as aplicações, onde cada avaria (na bomba ou instalação) tenha de ser detectada rapidamente (p. ex. aplicações em ar condicionado).

Cada avaria, excepto a avaria E10 (bloqueio), é assinalada imediatamente (< 2 seg.). No caso de um bloqueio (E10) são realizadas várias tentativas de arranque, de modo a que neste caso seja emitida uma mensagem de erro só após 40 seg. no máximo.

Ver o capítulo 10.2 e o esquema "Sinal de avaria/aviso" no "Funcionamento AC".

Ambos os modos de funcionamento diferenciam as avarias dos avisos. Em caso de avaria, o motor é desligado, o código de avaria é exibido no mostrador e a avaria é assinalada com o LED vermelho.

As avarias causam sempre a uma activação do SSM ("conjunto de mensagens de funcionamento" através de uma relé).

No caso da gestão de bombas duplas (bomba dupla ou 2x bomba simples), a bomba de reserva arranca dentro do tempo indicado a seguir, após a ocorrência da avaria.

Stratos, Stratos-D, Stratos-Z, Stratos-ZD	Tempo de arranque
25/1-4, 25/1-6, 25/1-8, 30/1-4, 30/1-6, 30/1-8, 32/1-8, 40/1-4	aprox. 9 seg.
25/1-10, 30/1-10, 32/1-10, 40/1-10, 50/1-10, 80/1-12, 100/1-12	aprox. 7 seg.
40/1-12, 50/1-9, 50/1-12, 65/1-9	aprox. 4 seg.
30/1-12, 32/1-12, 40/1-8, 50/1-8, 65/1-12	aprox. 3 seg.

#### 6.2.2 Modos de controlo da pressão diferencial

- Δp-v: O sistema electrónico altera o valor nominal da pressão diferencial a ser mantido pela bomba de forma linear, entre a altura manométrica H<sub>s</sub> e ½ H<sub>s</sub>.
   O valor nominal da pressão diferencial H diminui ou aumenta em função do caudal (Fig. 8). Ajuste de fábrica.
- Δp-c: O sistema electrónico mantém a pressão diferencial criada pela bomba através da gama de caudal admissível no valor nominal H<sub>s</sub>, até à curva característica máxima (Fig. 9).
- Δp-T: A electrónica altera o valor nominal da pressão diferencial a manter conforme a temperatura de meios medida. Este tipo de regulação só é ajustável com o monitor de funcionamento e assistência IR (acessórios) ou PLR/LON/CAN/Modbus/BACnet. São possíveis dois ajustes (Fig. 10):
  - Regulação com aumento positivo: Com aumento da temperatura do fluido, o valor nominal da pressão diferencial é aumentado linearmente entre  $H_{Smín}$  und  $H_{Smáx}$  (ajuste:  $H_{Smáx} > H_{Smín}$ ).
  - Regulação com aumento negativo:
     Com aumento da temperatura do fluido, o valor nominal da pressão diferencial é reduzido linearmente entre H<sub>Smín</sub> und H<sub>Smáx</sub> (ajuste: H<sub>Smáx</sub> < H<sub>Smín</sub>).

## 6.2.3 Outros modos de funcionamento para poupança de energia

- Modo de controlo: A velocidade da bomba é mantida num valor constante entre n<sub>mín</sub> e n<sub>máx</sub> (Fig. 11). O modo de controlo desactiva a regulação da pressão diferencial no módulo.
- Com o **modo de funcionamento "auto"** activado, a bomba pode detectar um consumo mínimo da potência de aquecimento do sistema por redução contínua da temperatura do fluido e comutar para o **modo de redução**. Com o aumento da potência de aquecimento comuta-se automaticamente para o modo de controlo. Este ajuste garante que o consumo de energia da bomba é reduzido para um mínimo e é na maior parte dos casos o ajuste ideal.



## ATENÇÃO! Perigo de danos materiais!

O modo de redução só deve ser bloqueado, se a compensação hidráulica do sistema tiver sido realizada. Em caso de não observação, as partes do sistema não alimentadas podem congelar.

## 6.2.4 Funções gerais da bomba

- A bomba está equipada com uma protecção de sobrecarga electrónica, que desliga a bomba em caso de sobrecarga.
- Para armazenar os dados, o módulo de regulação está equipado com uma memória não volátil. No caso de uma interrupção de rede prolongada, todos os dados permanecem guardados. Depois do regresso da tensão, a bomba funciona com os valores de regulação prévios à interrupção de rede.
- Avanço da bomba: Através do menu (ON/OFF), um comando de bus, a interface IR, a unidade de comando Ext.Off ou as bombas 0-10V desligadas arrancam cada 24 h brevemente, para evitar o bloqueio em caso de paragens prolongadas. Para esta função não se deve interromper a tensão.
  - Se estiver prevista uma desconexão da rede durante um intervalo de tempo prolongado, o arranque da bomba deve ser aceite pelo comando do aquecimento/caldeira, ligando a tensão por breves instantes. Para tal, antes da interrupção na rede, a bomba deve ser ligada no lado do comando (mostrador → motor/símbolo do módulo acende).
- **SSM**: O contacto do conjunto de mensagens de funcionamento (contacto NC sem voltagem) pode ser ligado a uma gestão técnica centralizada. O contacto interno está fechado, quando a bomba está sem corrente, e não há avarias ou falhas no módulo de regulação. O comportamento do SSM é descrito no capítulo 6.2.5. 10.1 e 10.2.
- Para ligar a unidades de monitorização externas, pode-se realizar uma ampliação do sistema através de módulos de interface de montagem posterior para comunicação. Opcionalmente estão disponíveis módulos IF analógicos e digitais (ver catálogo).

#### 6.2.5 Funcionamento com duas bombas

As bombas duplas ou duas bombas simples (instaladas em paralelo) podem ser equipadas com uma gestão de bombas duplas integrada.

 Módulos IF Stratos: Para a comunicação entre as bombas, é montado um módulo IF no módulo de regulação de cada bomba, que são interligados através da interface DP.

Esta gestão de bombas duplas tem as seguintes funções:

- Master/Slave: A regulação de ambas as bombas parte da bomba Master. Na bomba Master são realizados todos os ajustes.
- Funcionamento principal/reserva: Cada uma das bombas produz a capacidade de transporte prevista. A outra bomba fica operacional caso ocorra uma falha ou funciona conforme a alternância das bombas. Só funciona uma bomba. O funcionamento principal/de reserva também está completamente activado no caso de duas bombas simples do mesmo modelo numa instalação de bombas duplas.
- Funcionamento em pico de carga com elevada capacidade: Na gama de carga parcial, a capacidade hidráulica é primeiro produzida por uma das bombas. A segunda bomba é ligada com rendimento optimizado, se a soma dos consumos de potência P<sub>1</sub> de ambas as bombas for inferior ao consumo de potência P<sub>1</sub> de uma bomba. Ambas as bombas são reguladas, se necessário, até à velocidade máxima. Este modo de funcionamento (controlo On/Off baseado na carga) proporciona uma poupança de energia adicional em relação ao funcionamento convencional em pico de carga. O funcionamento paralelo de duas bombas simples só é possível em bombas para as quais haja um modelo de bombas duplas equivalente.
- Em caso de falha/avaria de uma bomba, a outra bomba funciona como bomba simples como definido nos modos de funcionamento pelo Master. O comportamento em caso de avaria depende do modo de funcionamento HV ou AC (ver capítulo 6.2.1).
- Em caso de interrupção na comunicação: (p. ex. devido a queda do fornecimento de tensão no Master): Após 5 seg. o Slave arranca e funciona de acordo com a última definição dos modos de funcionamento pelo Master.
- Alternância das bombas: Se só funcionar uma bomba (modo principal/de reserva, de pico de carga ou de regressão), após 24 h de tempo efectivo, ocorre uma alternância de bombas. No momento da alternância das bombas, ambas as bombas funcionam de modo a que o funcionamento continue.



INDICAÇÃO! Se o funcionamento no modo de controlo e o modo síncrono estiverem activados ao mesmo tempo, ambas as bombas funcionam. Não se dá uma alternância das bombas.

Durante o modo de redução nocturna activo, após 24 h de funcionamento efectivo, não ocorre nenhuma alternância das bombas.

• **SSM:** O contacto do conjunto de mensagens de funcionamento (SSM) pode ser ligado a uma gestão técnica centralizada.

O contacto SSM só é ocupado no Master: Só são indicadas as avarias do Master (regulação de fábrica "SSM individual"). Se as avarias do Master e do Slave forem indicadas, é necessário programas a função SSM no Master para "SSM conjunto" com um monitor de funcionamento e assistência IR (acessórios) (ver o manual de instalação e funcionamento do monitor IR/módulo IR/stick IR). A mensagem é válida para a unidade completa. Excepção, quando o Master fica sem tensão. O contacto SSM é ocupado só no Master e no Slave: Uma avaria no Master ou Slave é indicada como sinal individual de informação de avaria.

## 6.2.6 Significado dos símbolos no mostrador LC

Símbolo	Significado
☆ auto	Comutação automática para o modo de redução desbloqueada. A activação do modo de redução ocorre com o consumo mínimo da potência de aquecimento.
(	A bomba funciona no modo de redução (nocturno) à velocidade mín.
auto	
(sem símbolo)	Comutação automática do modo de redução bloqueada, i. e. a bomba funciona exclusivamente no modo de controlo.
•	Modo de redução activado através da interface serial ou "Ext.Mín", independente da temperatura do sistema.
<b>*</b>	A bomba funciona para o modo de aquecimento à velocidade máx. A regulação só pode ser activada através da interface serial digital.
	A bomba está ligada.
OFF	A bomba está desligada.
H 5,0 m	Valor nominal da pressão diferencial ajustado para H = 5,0 m.
_	Modo de controlo $\Delta p$ –v, regulação para o valor nominal da pressão diferencial variável (Fig. 8).
	Modo de controlo $\Delta p$ -c, regulação para o valor nominal da pressão diferencial constante (Fig. 9).
$\overline{D}$	O modo de funcionamento com "Controlo" desactiva a regulação no módulo. A rotação da bomba é mantida num valor constante (Fig. 11). A rotação é ajustada através de um botão de ajuste ou definia com a interface bus.

Símbolo	Significado
26, RPM x100	A bomba está ajustada na rotação constante (aqui 2.600 RPM) (modo de controlo).
10V	No modo de controlo, a velocidade ou a altura manométrica nominal do modo de funcionamento $\Delta p$ -c ou $\Delta p$ -v da bomba é ajustada através da entrada 0–10V dos módulos IF Stratos Ext.Off, Ext.Mín e SBM. O botão de ajuste não funciona para a introdução do valor nominal.
	Modo de controlo $\Delta p$ –T, regulação para o valor nominal conforme a temperatura (Fig. 10). É apresentado o valor nominal actual H <sub>S</sub> . Este modo de controlo só pode ser activado através do monitor de funcionamento e assistência IR (acessórios) ou da interface serial digital.
<b>○</b> →	Todos os ajustes no módulo, excepto a confirmação de avarias estão bloqueados. O bloqueio é ligado pelo monitor de funcionamento e assistência IR (acessórios). Os ajustes e desbloqueio só podem ser realizados com monitores de funcionamento e assistência IR (acessórios).
1	A bomba funciona através de uma interface de dados serial. A função "Ligar/Desligar" não está activada no módulo. Só 🕽 + 🔄 , 🕙 I 🔄 , posição do mostrador e confirmação de avarias podem ainda ser ajustadas no módulo. Com o monitor de funcionamento e assistência IR (acessórios), o funcionamento pode ser interrompido na interface durante algum tempo (para verificar ou ler dados). Com determinados módulos IF, pode–se abrir o menu novamente. (O menu pode ser operado manualmente mesmo com o módulo encaixado) (ver documentação dos módulos IF)
<u>SL</u>	A bomba funciona como bomba Slave. No mostrador não pode ser realizada nenhuma alteração.
<b>∅+∅</b>	A bomba dupla funciona com rendimento optimizado no funcionamento em pico de carga (Master + Slave)
<b>⊘</b> । <b>⊘</b>	A bomba dupla funciona no modo principal/modo de reserva (Master ou Slave)
<u>I</u>	Aparece em bombas com determinados módulos IF (ver documentação dos módulos IF), se um sinal (Wink) for transmitido da central de gestão de edifícios para a bomba.
ft	A bomba é ligada no modo"Unidades US".
H/I	A matriz com tolerância de erro está activada. Modo de funcionamento de aquecimento (em caso de avarias, ver cap. 10)
RC	A matriz com tolerância de erro está desactivada. Modo de funcionamento com ar condicionado (no caso de varias, ver o cap. 10)

**Estrutura dos menus:** Existem três níveis de menu. Os níveis por baixo do mostrador do ajuste básico partem sempre do nível 1 e são atingidos premindo o botão regulador durante mais ou menos tempo.

- Nível 1 Indicação do estado (indicação do estado de funcionamento)
- Nível 2 Menu de operação (ajustar as funções básicas):
  - Premir o botão regulador por mais de 1 seg.
- Nível 3 Menu de opções (outro ajuste):
  - · Premir o botão regulador por mais de 6 seg.



INDICAÇÃO! Após 30 seg. sem introdução, o mostrador volta ao nível 1 (mostrador do estado de funcionamento). Alterações temporárias, não confirmadas são anuladas.

## 7 Instalação e ligação eléctrica



PERIGO! Perigo de morte!

A instalação e a ligação eléctrica inadequadas podem provocar lesões fatais. Excluir perigos devido à energia eléctrica.

- A instalação e a ligação eléctrica devem ser efectuadas apenas por pessoal especializado e nos termos das prescrições em vigor!
- · Cumprir as prescrições sobre prevenção de acidentes!
- Observar as normas das empresas produtoras e distribuidoras de energia locais!
   Bombas com cabo pré-montado:
- · Nunca puxar o cabo da bomba
- · Não dobrar o cabo.
- · Não colocar objectos por cima do cabo

## 7.1 Instalação



CUIDADO! Perigo de danos pessoais!

A instalação inadequada pode levar a danos pessoais.

- · Perigo de contusão
- Perigo de lesões devido a arestas afiadas/rebarbas. Usar equipamento de protecção pessoal adequado (p. ex. luvas)!
- Perigo de lesão devido a queda da bomba/do motor. Fixar a bomba/motor contra queda, se necessário, com meios de elevação de cargas.



ATENÇÃO! Perigo de danos materiais!

A instalação inadequada pode causar danos materiais.

- A instalação só deve ser realizada por técnicos qualificados!
- · Respeitar as disposições nacionais e regionais!
- Para transportar, só se deve segurar no motor/corpo da bomba. Nunca na caixa do módulo/bornes nem no cabo pré-montado.
- Instalação dentro de um edifício:
   Instalar a bomba numa divisão seca, bem ventilada e à prova de congelamento.

- Instalação fora de um edifício (instalação no exterior):
  - Instalar a bomba num depósito (p. ex. depósito de luz, depósito circular) com tampa ou num armário/corpo como protecção contra intempéries.
  - Evitar a radiação solar directa sobre a bomba.
  - A bomba deve ser protegida de modo a que as ranhuras de escoamento de condensados não se sujem. (Fig. 6)
  - Proteger a bomba da chuva. Gotejamento vindo de cima é permitido desde que a ligação eléctrica tenha sido feita de acordo com o manual de instalação e funcionamento e a caixa de bornes esteja devidamente fechada.



## ATENÇÃO! Perigo de danos materiais!

No caso de exceder/não atingir a temperatura ambiente permitida, deve certificar-se que existe ventilação/aquecimento suficiente.

• Antes de instalar a bomba, realizar todos os trabalhos de soldagem.



## ATENÇÃO! Perigo de danos materiais!

Em caso de sujidade no sistema de tubos, pode-se danificar as bombas em funcionamento. Antes de instalar a bomba, lavar o sistema de tubos.

- Montar válvulas de corte à frente e atrás da bomba.
- Fixar as tubagens com dispositivos adequados no chão, tecto ou parede, de modo a que a bomba não suporte o peso das mesmas.
- Ao montar na alimentação de instalações abertas, ramificar a alimentação de segurança à frente da bomba.
- Antes de montar a bomba simples, retirar os semi-corpos do isolamento (Fig. 5, Pos. 1).
- Montar a bomba num local bem acessível, de modo possibilitar uma verificação posterior ou uma substituicão fáceis.
- A considerar durante a instalação:
  - Realizar uma montagem sem tensão com o veio da bomba na horizontal (ver posições de instalação de acordo com a fig. 2a/2b).
  - Certificar-se de que uma instalação da bomba é possível com a direcção de fluxo correcta (comparar com fig. 2a/2b). Atenção ao triângulo de direcção do corpo da bomba (Fig. 1a, Pos2).
  - Certificar-se de que uma instalação da bomba é possível com a direcção de fluxo correcta (comparar com fig. 2a/2b). Se necessário, rodar o motor incl. módulo de regulação, ver cap. 9.1.

## 7.1.1 Instalação da bomba com uniões de tubos roscados

- Antes de montar a bomba, instalar as uniões roscadas adequadas.
- Ao montar a bomba, utilizar os empanques lisos fornecidos entre os bocais de aspiração/compressão e as uniões roscadas.
- Enroscar as porcas de capa nas roscas dos bocais de aspiração/pressão e apertar com a chave de boca ajustável ou o alicate de tubos.



## ATENÇÃO! Perigo de danos materiais!

Ao apertar as ligações roscadas, <u>não</u> segurar na bomba pelo motor/módulo, mas sim nas superfícies chave dos bocais de aspiração/e compressão.

Tipo de bomba	Abertura de chave [mm]	Abertura de chave [mm]
	Conduta de aspiração	Compressão
Stratos 25/1-4(6, 8, 10)	36	36
Stratos 30/1-4(6, 8, 10)	36	36
Stratos 30/1-12	41	41

Verificar a estanqueidade das uniões roscadas.

### 7.1.2 Instalação da bomba flangeada

Montagem de bombas com flange combinado PN6/10 (bombas flangeadas DN32 até DN 65 inclusive) e bombas flangeadas DN80/DN100.



#### CUIDADO! Perigo de pessoas e danos em propriedades!

No caso de uma instalação inadequada, a ligação do flange pode ser danificada e ficar permeável. Perigo de lesões e danos materiais devido à saída de fluidos quentes.

- Nunca ligar dois flanges combinados um ao outro!
- As bombas com flanges combinados não são permitidas para pressões de serviço PN16.
- A utilização de elementos de segurança (p. ex. arruelas elásticas) pode causar fugas na ligação de flange. Por isso, não são permitidos. Entre a cabeça do parafuso/porca e o flange combinado é necessário utilizar anilhas (fig. 3, pos. 1).
- Os binários de aperto admissíveis de acordo com a seguinte tabela não devem ser ultrapassados, nem mesmo com parafusos de alta resistência (≥ 4.6), caso contrário, os furos oblongos podem lascar. Isto anula a tensão prévia dos parafusos e a ligação de flange pode ficar permeável.
- Utilizar parafusos com comprimento suficiente. A rosca do parafuso deve sair pelo menos uma volta da rosca da porca (Fig. 3, Pos. 2).

DN 32, 40, 50, 65	Pressão nominal PN6	Pressão nominal PN10/16
Diâmetro dos parafusos	M12	M16
Classe de resistência	4.6 ou mais alta	4.6 ou mais alta
Momento de aperto admissível	40m	95m
Comprimento mín. do para-		
fuso na		
• DN32/DN40	55 mm	60 mm
• DN50/DN65	60 mm	65 mm

DN 80, 100	Pressão nominal PN6	Pressão nominal PN10/16
Diâmetro dos parafusos	M16	M16
Classe de resistência	4.6 ou mais alta	4.6 ou mais alta
Momento de aperto admissível	95m	95m
Comprimento mín. do para-		
fuso na		
• DN80	65 mm	65 mm
• DN100	70 mm	70 mm

- Montar empanques lisos adequados entre os flanges das bombas e os contraflanges.
- Apertar os parafusos de flange em 2 passos e em cruz com o binário de aperto prescrito (ver tabela 7.1.2).
  - Passo 1: 0,5 x binário de aperto adm.
  - Passo 2: 1,0 x binário de aperto adm.
- Verificar a estanqueidade das uniões de flange.

### 7.1.3 Isolamento da bomba em sistemas de aquecimento

Colocar os meios-copos do isolamento térmico antes do arranque e encaixá-los, de modo a que os pinos de quia se encaixem nos orifícios opostos.



#### CUIDADO! Perigo de queimaduras!

Toda a superfície da bomba pode estar muito quente. Ao reequipar o isolamento durante o funcionamento, existe o perigo de queimaduras.

#### 7.1.4 Isolamento da bomba em sistemas de frio/ar condicionado

- Os isolamentos térmicos incluídos no equipamento fornecido (Fig. 5, Pos. 1) só são permitidos em sistemas de aquecimento/circulação de água potável com fluidos a temperaturas a partir dos +20 °C, porque não envolvem o corpo da bomba de modo estanque à difusão.
- Ao aplicar em sistemas de frio e ar condicionado, utilizar o isolamento térmico frio estanque à difusão Wilo-ClimaForm ou outros materiais de isolamento estanque à difusão disponíveis no mercado.



## ATENÇÃO! Perigo de danos materiais!

Se o isolamento estanque à difusão for montado no local, o corpo da bomba só deve ser isolado até à fenda de separação do motor. As aberturas de escoamento de condensados devem estar desobstruídas para que os condensados formados no motor possam escoar livremente (Fig. 6). O aumento de condensado no motor pode causar uma avaria eléctrica.

## 7.2 Ligação eléctrica



### PERIGO! Perigo de morte!

Uma ligação eléctrica incorrecta representa perigo de morte por choque eléctrico.

- A ligação eléctrica deve ser efectuada apenas por um electricista homologado pela entidade local de abastecimento de energia e em conformidade com as normas nacionais em vigor.
- Antes de realizar os trabalhos na bomba, é necessário interromper a tensão de alimentação em todos os pólos. Os trabalhos no módulo só devem ser iniciados após 5 minutos devido à tensão de contacto perigosa para pessoas ainda existente.
- Verificar se todas as ligações (também os contactos sem voltagem) estão sem tensão.



## ATENÇÃO! Perigo de danos materiais!

Uma ligação eléctrica inadeguada pode causar danos materiais.

- · Ao gerar uma tensão errada pode-se danificar o motor!
- Uma activação com Triacs/relé semicondutora deve ser verificada só em casos individuais, porque o sistema electrónico pode danificar-se!
- O tipo de corrente e a tensão da ligação de rede têm de corresponder aos dados constantes da placa de identificação.
- A ligação eléctrica deve ser efectuada com um cabo de rede (3 x 1,5 mm<sup>2</sup> de diâmetro mínimo), que disponha de uma tomada ou um interruptor com todos os pólos com aberturas de contactos com, no mínimo, 3 mm.
- Se ocorrer uma desconexão através da relé de rede no local, cumprir com os seguintes requisitos mínimos: Corrente nominal ≥ 10 A, tensão nominal 250 VAC
- Protecção: 10/16 A, fusível de segurança ou de acção retardada com característica C
  - Bombas duplas: Equipar ambos os motores da bomba dupla com um cabo de ligação à rede separado de ligação livre e uma protecção separada no lado de entrada da rede.
- Não é necessário um disjuntor no local. Se um já estiver disponível na instalação, deve ser circundado ou ajustado para o valor de corrente máximo.
- Corrente de fuga por bomba I<sub>eff</sub> ≤ 3,5 mA (conforme a EN 60335)
- Ao utilizar a bomba em sistemas com temperaturas de água superiores a 90 °C, deve ser utilizada uma ligação resistente ao calor.
- Os cabos de ligação devem ser instalados de forma a não entrar nunca em contacto com a tubagem e o corpo da bomba e do motor.

 Para assegurar a protecção contra água de condensação e não sujeitar o prensafios à tracção, devem ser utilizados cabos com suficiente diâmetro (ver tabela 7.2) exterior que têm de ser bem aparafusados. Além disso, os cabos próximos do prensa-fios devem ser dobrados para desviar o gotejamento. Fechar as uniões roscadas de cabos não utilizadas com tampas de vedação e apertar com firmeza.



## PERIGO! Perigo de morte devido a choque eléctrico!

Nos contactos da interface do módulo IF pode haver uma tensão de contacto perigosa.

Se não estiver inserido nenhum módulo IF (acessórios) no poço do módulo, a tampa (Fig. 7, Pos. 1) tem de cobrir a interface do módulo IF contra contacto. Certificar-se de que está bem assente.

Só colocar em funcionamento bombas com tampas de módulo enroscadas adequadamente. Certificar-se que a tampa de vedação está bem assente.



## CUIDADO! Perigo de danos pessoais e materiais!

Se a cobertura da ventilação estiver danificada, o tipo de protecção e a segurança eléctrica não são garantidas. Verificar se a cobertura da ventilação está bem assente.

### · Ocupação dos prensa-fios:

A tabela seguinte mostra com que combinação de circuitos num cabo se podem ocupar os prensa-fios individuais. Observar a DIN EN 60204-1 (VDE 0113, Bl.1):

- Conforme o par. 14.1.3: Os condutores de circuitos diferentes devem pertencer ao mesmo cabo multi-condutor se o isolamento da tensão mais alta no cabo for suficiente.
- Conforme o par. 4.4.2: Em caso de problemas no funcionamento devido à compatibilidade electromagnética, deve-se separar os cabos de sinal com nível baixo de condutores de corrente forte.

	Ligação roscada:	PG 13,5	PG 9	PG 7
	Diâmetro do cabo:	810 mm	68 mm	57 mm
1.	Função	Cabo de rede SSM		Gestão DP
	Tipo de cabo	5x1,5 mm <sup>2</sup>		Cabo de 2 fios $(I \le 2,5 m)$
2.	Função	Cabo de rede	SSM	Gestão DP
	Tipo de cabo	3x1,5 mm <sup>2</sup>	Cabo de 2 fios	Cabo de 2 fios
		3x2,5 mm <sup>2</sup>		(I ≤ 2,5 m)

	Ligação roscada:	PG 13,5	PG 9	PG 7
3.	Função Tipo de cabo	Cabo de rede  3x1,5 mm² 3x2,5 mm²	SSM/010V/Ext.Off ou SSM/010V/Ext.Mín ou SSM/SBM/010V ou SSM/SBM/Ext.Off Cabo de comando de vários fios, nº de fios conforme o nº de circuitos de comando, se necessário, blindado	Gestão DP  Cabo de 2 fios (I ≤ 2,5 m)
4.	Função	Cabo de rede	Interface de série digital	Gestão DP
	Tipo de cabo	3x1,5 mm <sup>2</sup>	Cabo bus	Cabo de 2 fios
		3x2,5 mm <sup>2</sup>		(I ≤ 2,5 m)
5.	Função	Cabo de rede	Interface de série digital	Interface de série digital
	Tipo de cabo	3x1,5 mm <sup>2</sup> 3x2,5 mm <sup>2</sup>	Cabo bus	Cabo bus

Tabela 7.2



## PERIGO! Perigo de morte por choque eléctrico

Se o cabo de rede e SSM for passado juntamente com um cabo de 5 fios (Tab. 7.2, versão 1), o cabo SSM não deve ser funcionar com tensão de protecção muito baixa pois podem ocorrer transmissões de tensão.

- Ligar a bomba/o sistema à terra em conformidade com as normas.
- L, N, \_\_: Tensão de rede: 1~230 VAC, 50/60 Hz, DIN IEC 60038, opcionalmente, é possível a ligação de rede entre 2 fases de uma rede trifásica com uma tensão triangular 3~230 VAC, 50/60 Hz.
- **SSM:** Um conjunto de mensagens de funcionamento está disponível nos terminais SSM como contacto NC sem voltagem. Carga do contacto:
  - · mínimo autorizado: 12 V DC, 10 mA
  - máximo autorizado: 250 V AC. 1 A
- Frequência de ligação:
  - Ligações e desconexões via tensão ≤ 20/24 h
  - Ligações e desconexões via Ext.Off, 0-10V ou via interface serial digital ≤ 20/h



INDICAÇÃO: Se, numa bomba dupla, for desligado um motor individual sem tensão, o sistema integrado de gestão de bombas duplas fica indisponível.

## 8 Arranque

As indicações de perigo e aviso dos capítulos 7, 8.5 e 9 devem ser respeitadas sem falta!

Antes do arranque da bomba, verificar se esta pode ser montada e ligada de forma adequada.

#### 8.1 Encher e purgar o ar



INDICAÇÃO: Uma ventilação incompleta leva a ruídos na bomba e no sistema.

Encher e purgar o ar da instalação de forma adequada. A purga do ar da caixa do rotor da bomba ocorre automaticamente logo após um curto período de funcionamento. Um funcionamento a seco de curta duração não danifica a bomba.



## CUIDADO! Perigo de danos pessoais e materiais!

Não é permitido soltar a cabeça do motor, a ligação do flange ou a união roscada para purgar o ar!

- Perigo de queimaduras!
  - A saída de fluido pode causar danos pessoais e materiais.
- Perigo de queimaduras ao tocar na bomba!
   Conforme o estado de funcionamento da bomba ou da instalação (temperatura do fluido), a mesma pode atingir altas temperaturas.

#### 8.2 Ajustar o menu



#### **CUIDADO!** Perigo de queimaduras!


Em função do estado de funcionamento do equipamento, toda a bomba pode ficar muito quente. Perigo de queimaduras em caso de contacto com superfícies metálicas (p. ex. alhetas de arrefecimento, corpo do motor, corpo da bomba). O ajuste no módulo de regulação pode ser realizado com o respectivo botão. Não tocar em superfícies quentes!

## **8.2.1 Manuseio do botão regulador** (Fig. 1a, Pos. 1.3)

- A partir do ajuste básico, premindo o botão (no 1º menu: Premir durante mais de 1 seg.) selecciona os menus de ajuste numa sequência fixa. O símbolo actual pisca. Rodar o botão para a esquerda ou direita altera os parâmetros para trás ou para a frente no display. O símbolo ajustado pisca. Ao premir o botão, o novo ajuste é aceite. É activada a possibilidade de ajuste sequinte.
- O valor nominal (pressão diferencial ou velocidade) é alterado no ajuste básico rodando o botão regulador. O novo valor pisca. Ao premir o botão, o novo valor nominal é aceite.
- Se o novo ajuste não for confirmado, após 30 seg. o valor antigo é aceite e o display volta ao ajuste básico.

## 8.2.2 Mudar a posição do display

Para a ordenar o módulo de regulação na posição de montagem horizontal ou vertical, pode-se ajustar a posição do display rodando 90°. Aqui pode-se realizar o ajuste de posição do ponto de menu 3. A posição do display predefinida no ajuste básico, pisca com "ON" (para a posição de montagem horizontal). Ao rodar o botão regulador, pode-se mudar a posição do display. "ON" pisca para a posição de montagem vertical. Ao premir o botão regulador confirma-se o ajuste.



#### 8.2.3 Aiustes no menu

Na operação do display da bomba simples aparecem os seguintes menus em sequência:


• Funcionamento de bomba simples: Ajuste durante a primeira colocação em funcionamento/Sequência de menu durante o funcionamento

(apresentação horizontal do display)

#### Mostrador LC

#### Regulação





Ao ligar o módulo aparecem no display durante 2 seg todos os símbolos. A seguir, é aceite o aiuste actual (2).





## Ajuste (básico) actual (regulação de fábrica):

H 5.0 m

• p. ex. altura manométrica nominal Hs = 5,0 m simultaneamente ½ Hmáx (regulação de fábrica conforme o tipo de homba)



- Modo de controlo Δp-v
- A bomba no modo de controlo, modo de redução bloqueado (ver também ponto de menu (7)).



(a) I (b) • falta = bomba simples



Ao rodar o botão regulador é ajustado o valor nominal da pressão diferencial. O novo valor nominal da pressão diferencial pisca.




Ao premir o botão brevemente é aceite o novo aiuste.

Se o botão não for premido, o valor nominal da pressão diferencial ajustado até à data a piscar salta após 30 seg. para o valor anterior.




Premir o botão de operação > 1 seq. Aparece o ponto de menu seguinte (3).

Se nos menus seguintes não for realizado nenhum ajuste nos próximos 30 seg., no display aparece novamente o ajuste básico (2).



## **Mostrador LC** Ponto de menu (5) só aparece se um módulo IF (5) Stratos estiver encaixado com uma entrada 0-10V. O símbolo "10V" aparece no Display Ligar/desligar a entrada 0-10V Activar a entrada 0-10V: No display aparece "ON" e o "símbolo do módulo do motor" 10V Não é possível ajustar manualmente o valor nominal com o botão regulador. A indicação "10V" é visualizada no ajuste básico (2). Pode-se alterar o ajuste rodando o botão regulador. Desactivar a entrada 0-10V: No display aparece "OFF". O ajuste é aceite. 10V Se a entrada foi ligada, o guia de menu salta para o ponto de menu (7a). Se não houver tensão de entrada no contacto 0-10V. aparece "Off" no display e o "símbolo do motor" não é indicado.




# Funcionamento de bomba dupla: Ajuste na primeira colocação em serviço

# Regulação Mostrador LC Ao ligar o módulo aparecem no display durante (1) 2 seg todos os símbolos. A seguir aparece o menu (1a). No display de ambas as bombas pisca o símbolo (1a) MA = Master. Se não for realizado nenhum ajuste, ambas as bombas funcionam com uma pressão diferencial constante (Hs = $\frac{1}{2}$ Hmáx a Q = 0 m<sup>3</sup>/h). Ao premir \_\_\_\_\_ o botão regulador da bomba esquerda, esta é seleccionada como bomba Master e no display aparece o ajuste do menu do modo de funcionamento 9. No display da bomba direita aparece automaticamente SL = Slave. Assim é seleccionada a definição: bomba esquerda Master, bomba direita Slave. O botão rotativo na bomba Slave deixa de ter significado. Aqui não é possível ajustar. Um ajuste da posição do display não pode ser realizado na bomba Slave. O ajuste da posição na bomba Slave é aceite pela pré-definição da bomba Master.

Funcionamento de bomba dupla: Sequência de menu durante o funcionamento Ao ligar o módulo aparecem no display durante 2 seg todos os símbolos 1. A seguir, é aceite o ajuste actual 2. Ao "Folhear" no display MA, aparece a mesma

A seguir, é aceite o ajuste actual ②. Ao "Folhear" no display MA, aparece a mesma sequência de menu ②...(7) como na bomba simples. A seguir aparece o menu MA como indicação permanente.



### • Menu nos módulos IF com função Bus:

Mostrador LC

#### Regulação

# Sinal para a tecnologia de gestão de edifícios (GLT)

"Id" (nº de identificação) aparece nos módulos IF encaixados com uma interface digital serial (não no PLR), para emitir um sinal para a central de tecnologia de gestão de edifícios. (para a assistência técnica ou para o arranque da gestão técnica centralizada (GA)).




Ao rodar o botão regulador, pisca a indicação Id



O sinal Id é colocado na GLT.

O display salta para o menu seguinte.

Se não for emitido nenhum sinal, o botão regulador pode ser rodado até a indicação Id deixar de piscar. Ao premir o botão, o display salta para o menu seguinte



# Ajuste do endereço Bus

### "OFF": A comunicação Bus está desligada



Aparece no display e mostra a comunicação através da interface de dados serial.



Ao rodar o botão regulador é seleccionado um endereço BUS (p. ex. 64).


A área de endereços depende do sistema bus aplicado (ver o respectivo manual de instalação e funcionamento).




O ajuste é aceite.









 Menu de opções: Ajuste do modo de funcionamento de aquecimento (HV)/ refrigeração e ar condicionado (AC) e comutação das unidades SI para US





# • Indicação de avaria: Bomba simples e dupla



# 8.3 Selecção do modo de controlo

Tipo de sistema	Requisitos do sistema	Modo de controlo recomendado
Sistemas de aquecimento/ ventilação/ar condicionado com resistência na parte de transmissão (elementos de aquecimento das divisões + válvula termostática) ≤ 25% da resistência total	<ol> <li>Sistemas de dois tubos com válvulas termostáticas/de zonas e pequena autoridade de consumidor</li> <li>H<sub>N</sub> &gt; 4 m</li> <li>Condutores de distribuição muito compridos</li> <li>Válvulas de bóia muito estranguladas</li> <li>Regulador da pressão diferencial do condutor</li> <li>Grandes perdas de pressão nas partes do sistema, que são irrigadas pelo caudal total (caldeira/máquina de frio, se necessário, permutador de calor, cabo distribuidor até à 1ª ramificação)</li> <li>Circuitos primários com grandes perdas de pressão</li> </ol>	Δ <b>p-v</b>
Sistemas de circulação de água potável com resistên-cia no circuito gerador ≥ 50% da resistência no feixe ascendente	<ol> <li>Sistemas de circulação de água potável com válvulas de bóia de regulação termostática</li> </ol>	
Sistemas de aquecimento/ ventilação/ar condicionado com resistência no circuito gerador/distribuidor ≤ 25% da resistência na parte de transmissão (elementos de aquecimento das divisões + válvula termostática)	<ol> <li>Sistemas de dois tubos com válvulas termostáticas/de zonas e grande autoridade de consumidor</li> <li>H<sub>N</sub> ≤ 2 m</li> <li>Sistemas de gravidade reequipados</li> <li>Reequipamento para grande propagação de temperatura (p. ex. aquecimento urbano)</li> <li>Baixas perdas de pressão nas partes do sistema que são irrigadas pelo caudal se necessário, permutador de calor, cabo distribuidor até à 1ª ramificação)</li> <li>Circuitos primários com pequenas perdas de pressão</li> <li>Aquecimentos do piso com válvulas termostáticas ou de zonas</li> <li>Sistema de um tubo com válvulas termostáticas ou de bóia</li> </ol>	∆р−с

Tipo de sistema	Requisitos do sistema	Modo de controlo recomendado
Sistemas de circulação de água potável com resistên-cia no circuito gerador ≤ 50% da resistência no feixe ascendente	<ol> <li>Sistemas de circulação de água potá- vel com válvulas de bóia de regulação termostática</li> </ol>	∆р−с
Aquecimento central	<ol> <li>Sistemas de dois tubos</li> <li>A bomba está montada na alimentação.</li> <li>A temperatura de alimentação é determinada através da temperatura exterior.</li> <li>Se a temperatura de alimentação aumentar o caudal também aumenta.</li> </ol>	∆р-Т
	<ol> <li>Sistemas de tubagem simples         <ul> <li>A bomba está montada no retorno.</li> <li>A temperatura de alimentação é constante.</li> <li>Se a temperatura de retorno aumentar, o caudal diminui.</li> </ul> </li> <li>Circuitos primários com caldeira de rendimento útil         <ul> <li>A bomba está montada no retorno.</li> </ul> </li> </ol>	
Sistemas de circulação de água potável	Se a temperatura de retorno aumentar, o caudal diminui.  4. Sistemas de circulação de água potável com válvulas de bóia de regulação termostática ou caudal constante.  Se a temperatura de retorno aumentar no tubo de circulação, o caudal diminui.	
Circuitos de ventilação/ar condicionado Sistemas de circulação de água potável	1. Caudal constante	Funciona- mento de controlo
Aquecimento central	<ul> <li>Todos os sistemas</li> <li>A bomba está montada na alimentação.</li> <li>A temperatura de alimentação desce em períodos de carga fraca (p. ex. durante a noite).</li> <li>A bomba funciona sem comando externo 24 h na rede.</li> </ul>	Modo de redução

### 8.4 Regulação da potência da bomba

No planeamento, o sistema é concebido para um determinado ponto de funcionamento (ponto de carga total hidráulico com o consumo de aquecimento máximo calculado). Durante o arranque, a potência da bomba (altura manométrica) é ajustada de acordo com o ponto de funcionamento do sistema (ver também 4.3). A regulação de fábrica não corresponde à potência da bomba necessária para a instalação. Ela será determinada com a ajuda do diagrama de curvas características do tipo de bomba seleccionado (do catálogo/folha de especificações). Ver também Fig. 8 a 10.

Modos de controlo  $\Delta p$ -c,  $\Delta p$ -v e  $\Delta p$ -T:

	∆p–c (Fig. 9)	∆p-v (Fig. 8)	∆p-T (Fig. 10)
Ponto de funcio- namento na curva característica máx.	Desenhar a partir do ponto de funcionamento para a esquerda. Ler o valor nominal H <sub>S</sub> e regular a bomba para este valor.		Os ajustes devem ser realizados pelo ser-viço de assistência com a interface digital serial ou com um monitor de funcionamento e assistência (acessórios), tendo em consideração as condições do sistema.
Ponto de funcio- namento na gama de regulação	Desenhar a partir do ponto de funciona-mento para a esquerda. Ler o valor nominal H <sub>S</sub> e regular a bomba para este valor.	Na curva característica de regulação, ir até à curva característica máx., depois na horizontal para a esquerda, ler o valor nominal H <sub>S</sub> e ajustálo na bomba.	
Gama de regulação	H <sub>mín</sub> , H <sub>máx</sub> ver código do modelo 5.1		$\begin{split} &T_{min}: 20 100 \ ^{\circ}C \\ &T_{máx}: 30 110 \ ^{\circ}C \\ &\Delta T = T_{máx} - T_{min} \geq \\ &10 \ ^{\circ}C \\ &Inclinação: \\ &\Delta Hs/\Delta T \leq 1 \ m/10 \ ^{\circ}C \\ &H_{min}, H_{máx} \\ &Ajuste \ do \ sentido \ de \ actuação \ positivo: \\ &H_{máx} > H_{min} \\ &Ajuste \ do \ sentido \ de \ regulação \ negativo: \\ &H_{min} > H_{máx} \end{split}$

#### 8.5 Funcionamento

#### Avaria dos aparelhos electrónicos devido a campos electromagnéticos

Os campos electromagnéticos são produzidos durante o funcionamento de bombas com conversor de frequência. Isto pode causar interferências nos aparelhos electrónicos. A consequência pode ser uma avaria no aparelho que pode provocar lesões ou até a morte, p.ex. em portadores de aparelhos médicos activos ou passivos implantados. Por isso, durante o funcionamento, é proibida a permanência de pessoas p. ex. com pacemaker na proximidade do sistema/bomba . No caso de suportes de dados magnéticos ou electrónicos, podem ocorrer perdas de dados.

#### 8.6 Paragem

Para trabalhos de manutenção/reparação ou desmontagem, a bomba deve ser colocada fora de funcionamento.



### PERIGO! Perigo de morte!

Há perigo de morte por choque eléctrico durante os trabalhos em aparelhos eléctricos.

- Os trabalhos na parte eléctrica da bomba devem ser realizados apenas por electricistas qualificados.
- Em todos os trabalhos de manutenção e reparação, a bomba deve ser desligada da tensão e protegida contra uma reactivação não autorizada.
- Os trabalhos no módulo só devem ser iniciados após 5 minutos devido à tensão de contacto perigosa para pessoas ainda existente.
- Verificar se todas as ligações (também os contactos sem voltagem) estão sem tensão.
- A bomba também pode ser irrigada sem tensão no estado ligado. Aqui, é induzida um tensão de contacto perigosa no motor accionado que está nos contactos do motor.

Fechar as válvulas de corte existentes à frente e atrás da bomba.



#### CUIDADO! Perigo de queimaduras!

Perigo de queimaduras ao tocar na bomba!

Conforme o estado de funcionamento da bomba ou da instalação (temperatura do fluido), a mesma pode atingir altas temperaturas.

Deixar o equipamento e a bomba arrefecer até à temperatura ambiente.

# 9 Manutenção

Antes dos trabalhos de manutenção/limpeza e reparação, respeitar os capítulos 8.5 "Funcionamento" e 8.6 "Paragem".

Seguir as instruções de segurança dos capítulos 2.6 e 7.

Após os trabalhos de manutenção e reparação, instalar e ligar a bomba de acordo com o capítulo 7 "Instalação e ligação eléctrica". A ligação da bomba ocorre de acordo com o capítulo 8 "Arranque".

#### 9.1 Desmontagem/Montagem



CUIDADO! Perigo de danos pessoais e materiais!

Um arranque indevido pode causar danos pessoais e materiais.

- Perigo de queimaduras ao tocar na bomba!
   Conforme o estado de funcionamento da bomba ou da instalação (temperatura do fluido), a mesma pode atingir altas temperaturas.
- No caso de fluidos muito quentes e altas pressões de sistema, existe o perigo de queimaduras ao saírem.

Antes de desmontar o motor, fechar as guarnições de fecho em ambos os lados da bomba, deixar a bomba arrefecer à temperatura ambiente e esvaziar o ramo do sistema bloqueado. Se faltarem guarnições de fecho, esvaziar o sistema.

- Dados do fabricante e folhas de dados de segurança para possíveis aditivos no sistema.
- Perigo de lesão devido à queda do motor depois de soltar os parafusos de fixação.

Observar as normas nacionais de prevenção de acidentes e as normas internas de trabalho, funcionamento e segurança do utilizador. Usar equipamento de protecção!



CUIDADO! Perigo devido a campo magnético forte!

No interior da máquina há sempre um forte campo magnético que, em caso de desmontagem inadequada, pode causar danos pessoais de materiais.

- A desmontagem do rotor do corpo do motor só pode ser realizada por técnicos autorizados!
- Perigo de contusão! Ao retirar o rotor do motor, este pode ser puxado repentinamente de volta para a sua posição inicial devido ao forte campo magnético.
- Se a unidade composta pelo impulsor, placa do rolamento e rotor for retirada do motor, as pessoas que utilizem aparelhos médicos auxiliares como pacemakers, bombas de insulina, aparelhos auditivos, implantes ou semelhantes correrão perigo. As consequências podem ser a morte, graves lesões e danos materiais. Para estas pessoas é necessária em todo o caso uma avaliação médica.
- Os aparelhos electrónicos podem ser afectados ou danificados devido ao forte campo magnético do rotor.
- Se o rotor se encontrar fora do motor, os objectos magnéticos podem ser atraídos de forma repentina. Isto pode causar lesões e danos materiais.

No estado montado, o campo magnético do rotor é conduzido no circuito de ferro do motor. Isto não acusa a existência de um campo magnético prejudicial à saúde fora da máquina.



PERIGO! Perigo de morte devido a choque eléctrico!

Mesmo sem módulo (sem ligação eléctrica) pode haver uma tensão de contacto perigosa nos contactos do motor.

Atenção ao aviso na parte da frente do motor: "Atenção! Tensão geradora".

Se for apenas necessário colocar o módulo de regulação numa posição diferente, não é preciso retirar completamente o motor do corpo da bomba. O motor pode ser rodado para a posição desejada dentro do corpo da bomba (respeitar as posições de montagem autorizadas de acordo com as figs.2a e 2b).



# ATENÇÃO! Perigo de danos materiais!

Se durante os trabalhos de manutenção ou reparação a cabeça do motor for separada do corpo da bomba, o O-ring, que se encontra entre a cabeça do motor e o corpo da bomba, deve ser substituído por um novo. Durante a montagem da cabeca do motor, certificar-se que o O-ring está bem assente.

- Para soltar o motor, desenroscar 4 parafusos sextavados internos. Ferramentas possíveis:
  - Chave de parafusos sextavada interna angular
  - · Chave de parafusos sextavada interna com cabeça esférica
  - Matraca de comutação de ¼-polegadas com bit correspondente



# ATENÇÃO! Perigo de danos materiais!

Não danificar o O-ring que se encontra entre a cabeça do motor e o corpo da bomba. O O-ring deve estar recto em relação à aresta que aponta para o impulsor da placa do rolamento.

- Depois da montagem, voltar a apertar os 4 parafusos interno sextavados em cruz.
- Se a acessibilidade dos parafusos no flange do motor não estiver assegurada, o módulo de regulação pode ser separado do motor soltando 2 parafusos. Ver capítulo 9.2
- Ver arrangue da bomba no capítulo 8.

# 9.2 Desmontagem/montagem do módulo de regulação



CUIDADO! Perigo de danos pessoais e materiais!

Uma desmontagem/montagem indevida pode causar danos pessoais e materiais. Observar os avisos de perigo no capítulo 9.1!



PERIGO! Perigo de morte devido a choque eléctrico!

Mesmo sem módulo (sem ligação eléctrica) pode haver uma tensão de contacto perigosa nos contactos do motor (causa: funcionamento do gerador durante a irrigação da bomba).

Não inserir objectos (p. ex. pregos, chaves de parafusos, arames) no contacto do motor.

O módulo de regulação é separado soltando 2 parafusos do motor (Fig. 4):

- Soltar os parafusos da tampa da caixa de terminais (Pos. 1)
- Retirar a tampa da caixa de terminais (Pos. 2)
- Soltar os parafusos sextavados internos M5 (AC4) do módulo de regulação (Pos. 3)
- Retirar o módulo de regulação do motor (Pos. 4)

 Realizar a montagem na sequência inversa, sem se esquecer do empanque liso (Pos. 5) entre o corpo do motor e o módulo de regulação.

### 10 Avarias, causas e soluções

Consultar as avarias, causas e soluções no esquema "Aviso de avaria" e nas tabelas 10. 10.1. 10.2.

Avarias	Causas	Solução
A bomba não funciona	Fusível eléctrico avariado.	Verificar os fusíveis.
com a alimentação de	A bomba não tem tensão.	Eliminar a interrupção de tensão.
corrente ligada.		
A bomba produz ruí-	Cavitação devido a pres-	Aumentar a pressão inicial do sis-
dos.	são inicial insuficiente.	tema dentro do âmbito admissível.
		Verificar a regulação da altura mano-
		métrica. Se necessário, reduzir a altura.

Tabela 10: Avarias com fontes de interferência externas

#### 10.1 Avisos de avaria - modo de funcionamento de aquecimento/ventilação HV

- Aparece uma avaria.
- A bomba desliga-se e o LED de aviso de avaria (luz contínua vermelha) acende.
   Bomba dupla: A bomba de reserva é ligada.
- Após 5 minutos de tempo de espera, a bomba volta a ligar-se automaticamente.
- A transmissão da avaria através da interface digital serial depende do tipo de módulo IF.
  - Ver detalhes na documentação (Manual de instalação e funcionamento dos módulos IF).
- Só quando a mesma avaria ocorre 6 vezes dentro de 24 h é que a bomba se desliga permanentemente e a SSM abre.
  - A avaria deve ser colocada em zero manualmente.



EXCEPÇÃO: No caso de erros como os números de código "E10" e "E25", a bomba desliga-se imediatamente após quando a avaria ocorrer pela primeira vez.

#### 10.2 Avisos de avaria - modo de funcionamento de ar condicionado AC

- · Aparece uma avaria.
- A bomba desliga-se e o LED de aviso de avaria (luz contínua vermelha) acende.
   A mensagem de erro aparece no display, a SSM abre. A avaria deve ser colocada em zero manualmente.
  - Bomba dupla: A bomba de reserva é ligada.
- A transmissão da avaria através da interface digital serial depende do tipo de módulo IF.

Ver detalhes na documentação (Manual de instalação e funcionamento dos módulos IF).



INDICAÇÃO: Os números de código "E04" (baixa tensão na rede) e "E05" (sobretensão na rede) são categorizados como avaria só no funcionamento AC e provocam a desconexão imediata.

N.º de código	O símbo- lo pisca	Avaria	Causa	Solução
E04	Terminal de rede	Baixa tensão de rede	Rede sobrecarregada	Verificar a instalação eléctrica
E05	Terminal de rede	Sobretensão de rede	Falha na alimentação por parte da empresa produtora e distribui- dora de energia	Verificar a instalação eléctrica
E10	Motor	Bloqueio da bomba	p. ex. devido a resíduos	O desbloqueio ocorre automaticamente. Se o bloqueio não for eli- minado após 40 seg., a bomba desliga-se. Solicitar o serviço de assistência
E20	Motor	Aumento excessivo de temperatura na bobinagem	Motor sobrecarregado Água sobreaquecida	Deixar o motor arrefe- cer, verificar o ajuste Arrefecer a água
E21	Motor	Motor sobre- carregado	Resíduos na bomba	Solicitar o serviço de assistência
E23	Motor	Curto-circuito/ defeito à terra	Motor/módulo avariado	Solicitar o serviço de assistência
E25	Motor	Falha de contacto	O módulo não está bem conectado	Voltar a encaixar o módulo
E30	Módulo	Sobreaqueci- mento do módulo	Alimentação de ar ao dissipador do módulo limitada	Assegurar uma ventila- ção adequada
E31	Módulo	Sobreaqueci- mento na peça de potência	Temperatura ambiente demasiado alta	Melhorar a ventilação ambiente
E36	Módulo	Módulo avariado	Componentes electró- nicos danificados	Solicitar o serviço de assistência técnica/ substituir o módulo

Tabela 10.1: Sinais de avaria

#### 10.3 Avisos

- A avaria (só de cuidado) é indicada.
- O LED de aviso de avaria e a relé SSM não respondem.
- A bomba continua a funcionar, e a avaria pode ocorrer com a frequência aleatória.
- O estado de funcionamento com avaria assinalado são deve ser apresentado durante longo tempo. Eliminar a causa.



EXCEPÇÃO: Se os avisos "E04" e "E05" durarem mais de 5 min. no modo de funcionamento HV, estes são transmitidos como avisos de avaria (ver cap. 10.1).

 A transmissão da avaria através da interface digital serial depende do tipo de módulo IF.

Ver detalhes na documentação (Manual de instalação e funcionamento dos módulos IF).

N.º de código	O símbo- lo pisca	Avaria	Causa	Solução
E03		Temperatura da água >110°C	Regulação do aqueci- mento mal ajustada	Ajustar numa tempera- tura mais baixa
E04		Baixa tensão de rede	Rede sobrecarregada	Verificar a instalação eléctrica
E05		Sobretensão de rede	Falha na alimentação por parte da empresa produtora e distribui- dora de energia	Verificar a instalação eléctrica
E07		1.Funciona- mento gerador	Accionado pela bomba de pressão prévia (irri- gação da bomba no lado de aspiração e no lado de pressão)	Ajustar a regulação de potência das bombas
		2.Funciona- mento das turbinas	A bomba é accionada para trás (irrigação da bomba no lado de pres- são e de aspiração)	Verificar a irrigação. Se necessário, montar os dispositivos de afluxo.
E09*)		Funciona- mento das turbinas	A bomba é accionada para trás (irrigação da bomba no lado de pres- são e de aspiração)	Verificar a irrigação. Se necessário, montar os dispositivos de afluxo.
E11		Funciona- mento em vazio da bomba	Ar na bomba	Ventilar a bomba e o sis- tema.


N.º de código	O símbo- lo pisca	Avaria	Causa	Solução
E38	Motor	Sensor da temperatura de fluidos avariado	Motor avariado	Solicitar o serviço de assistência
E50		Avaria na comunicação bus	Interface, cabo avariado, módulos IF mal encaixa- dos, cabo avariado	Após 5 min., o comando comuta através da inter- face para a regulação Local-Mode
E51		Combinação inadmissível de Master/ Slave	Bombas diferentes	Bombas simples: aplicar tipos de bombas iguais. Bomba dupla: Solicitar assistência técnica ou ler o tipo de bomba com a ajuda de um aparelho IR no MA e SL. No caso de tipos de módulo diferentes, solicitar o módulo de substituição correspondente.
E52		Avaria na comunicação Master/Slave	Módulos IF mal encaixa- dos, cabo avariado	Após 5 seg., os módulos comutam para o funcio- namento de bomba simples. Encaixar os módulos novamente e verificar o cabo
E53		Endereço bus inadmissível	Atribuição dupla do endereço bus	Realizar novamente o endereçamento do módulo
E54		Ligação do módulo I/O	Ligação I/O – módulo interrompido	Verificar a ligação
MA		Master/Slave não ligado		Definir Master e Slave

<sup>\*)</sup> apenas para bombas com P1 ≥ 800W


Tabela 10.2: Avisos

Se não for possível eliminar a falha de funcionamento, entre em contacto com os técnicos especializados ou com o serviço de assistência da Wilo ou com o representante mais próximo.

# Esquema do aviso de avaria no modo HV



### Esquema do aviso de avaria no modo AC



# 11 Peças de substituição

A encomenda de peças de substituição é efectuada através dos técnicos especializados locais e/ou do serviço de assistência da Wilo.

Para evitar demoras e encomendas erradas, no acto da encomenda, devem ser fornecidos os dados completos da placa de identificação.

# 12 Remoção

Com a remoção devida deste produto, evitam-se danos ambientais e a colocação em perigo da saúde pessoal.

### Ao desmontar e remover o motor, respeitar sem falta os avisos do capítulo 9.1!

- 1 Para a remoção do produto e dos seus componentes, devem contactar-se as empresas de remoção públicas ou privadas.
- 2 Para mais informações sobre a remoção correcta, contacte a câmara municipal, o serviço de eliminação de resíduos ou o local onde o produto foi adquirido.



# INDICAÇÃO:

A bomba não deve ser descartada no lixo doméstico!

Alterações técnicas reservadas

# D EG – Konformitätserklärung

# GB EC – Declaration of conformity

### F Déclaration de conformité CE

(gemäß 2006/42/EG Anhang II,1A und2004/108/EG Anhang IV,2, according 2006/42/EC annex II,1A and2004/108/EC annex IV,2, conforme 2006/42/CE appendice II,1A et 2004/108/CE appendice IV,2)

Hiermit erklären wir, dass die Bauart der Baureihe: Stratos
Herewith, we declare that the product type of the series: Stratos-D
Par le présent, nous déclarons que l'agrégat de la série: Stratos-Z

(Die Seriennummer ist auf dem Typenschild des Produktes angegeben. / The serial number is marked on the product site plate. / Le numéro de série est inscrit sur la plaque signalétique du produit.)

in der gelieferten Ausführung folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht: in its delivered state complies with the following relevant provisions: est conforme aux dispositions suivantes dont il relève:

#### EG-Maschinenrichtlinie EC-Machinery directive

# Directives CE relatives aux machines

Die Schutzziele der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG werden gemäß Anhang I, Nr. 1.5.1 der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

The protection objectives of the low-voltage directive 2006/95/EC are realized according annex I, No. 1.5.1 of the EC-Machinery directive 2006/42/EC.

Les objectifs protection de la directive basse-tension 2006/95/CE sont respectées conformément à appendice I, nº 1.5.1 de la directive CE relatives aux machines 2006/42/CE.

Elektromagnetische Verträglichkeit – Richtlinie Electromagnetic compatibility – directive Compatibilité électromagnétique– directive 2004/108/EG

2006/42/EG

Angewendete harmonisierte Normen, insbesondere: Applied harmonized standards, in particular: Normes harmonisées, notamment: EN 809 EN ISO 12100-1 EN ISO 12100-2 EN ISO 14121-1 EN 60335-1 EN 60335-2-51 EN 61800-3 EN 61800-5-1

Bei einer mit uns nicht abgestimmten technischen Änderung der oben genannten Bauarten, verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit. If the above mentioned series are technically modified without our approval, this declaration shall no longer be applicable. Si les gammes mentionnées ci-dessus sont modifiées sans notre approbation, cette déclaration perdra sa validité.

Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen ist: Authorized representative for the completion of the technical documentation: Mandataire pour le complément de la documentation technique est : WILO SE

Division Circulators – PBU Big Circulators Engineering Nortkirchenstraße 100 44263 Dortmund Germany

Dortmund, 21.02.2011

Erwin Prieß U Quality Manager W/LO

WILO SE Nortkirchenstraße 100 44263 Dortmund Germany

Document: 2105111.2

EG-verklaring van overeenstemming

Hiermede verklaren wii dat dit aggregaat in de geleverde uitvoering oldoet aan de volgende bepalingen:

EG-richtlijnen betreffende machines 2006/42/EG

De veiligheidsdoelstellingen van de laagspanningsrichtlijn worden overeenkomstig bijlage I, nr. 1.5.1 van de machinerichtliin 2006/42/EG aangehouden.

Elektromagnetische compatibiliteit 2004/108/EG

ehruikte geharmoniseerde normen, in het hijzonderzie vorige pagina

Declaração de Conformidade CF

Pela presente, declaramos que esta unidade no seu estado original, está onforme os seguintes requisitos

Directivas CEE relativas a máquinas 2006/42/EG

Os objectivos de protecção da directiva de baixa tensão são cumpridos de acordo com o anexo I. nº 1.5.1 da directiva de máquinas 2006/42/CE.

Compatibilidade electromagnética 2004/108/EG

ormas harmonizadas aplicadas, especialmente:

er nágina anterior

CF\_standardinmukaisuusseloste

lmoitamme täten, että tämä laite vastaa seuraavia asiaankuuluvia näärävksiä

FII\_konedirektiivit: 2006/42/FG

Pieniännitedirektiivin suojatavoitteita noudatetaan onedirektiivin 2006/42/EY liitteen I, nro 1.5.1 mukaisesti.

Sähkömagneettinen soveltuvuus 2004/108/EG

käytetyt yhteensovitetut standardit, erityisesti:

katso edellinen sivu.

Prohlášení o shodě ES

Problašujeme tímto, že tento agregát v dodaném provedení odnovídá následujícím příslušným ustanovením

Směrnice ES pro strojní zařízení 2006/42/ES

Cíle týkající se beznečnosti stanovené ve směrnici o elektrických zařízeních nízkého napětí jsou dodrženy podle přílohy I, č. 1.5.1 směrnice o strojních zařízeních 2006/42/FS

Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2004/108/ES

oužité barmonizační normy, zeiména

viz předchozí strana

GR

Δήλωση συμμόρφωσης της ΕΕ Δηλώνουμε ότι το προϊόν αυτό σ' αυτή την κατάσταση παράδοσης

ανοποιεί τις ακόλουθες διατάξεις

Οδηγίες ΕΚ για μηχανήματα 2006/42/ΕΚ

Οι απαιτήσεις προστασίας της οδηγίας γαμηλής τάσης τηρούνται σύμφωνα με το παράρτημα Ι, αρ. 1.5.1 της οδηγίας σχετικά με τα ηχανήματα 2006/42/EG

Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα ΕΚ-2004/108/ΕΚ

ναρμονισμένα χρησιμοποιούμενα πρότυπα, ιδιαίτερα: Βλέπε προηγούμενη σελίδα

EÜ vastavusdeklaratsioon

Käesolevaga tõendame, et see toode vastab järgmistele asjakohastele

lasinadirektiiv 2006/42/EÜ

Madalpingedirektiivi kaitse-eesmärgid on täidetud vastavalt masinate direktiivi 2006/42/EÜ I lisa punktile 1.5.1.

Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv 2004/108/EÜ

ohaldatud harmoneeritud standardid, eriti

vt eelmist lk

ES vyhlásenie o zhode

Týmto vyhlasujeme, že konštrukcie tejto konštrukčnej série v dodanom vhotovení vyhovujú nasledujúcim príslušným ustanoveniam:

Stroje - smernica 2006/42/ES

Bezpečnostné ciele smernice o nízkom napätí sú dodržiavané v zmysle

prílohy I. č. 1.5.1 smernice o strojových zariadeniach 2006/42/ES.

lektromagnetická zhoda – smernica 2004/108/ES

oužívané harmonizované normy, naimä:

pozri predchádzajúcu stranu

Dikjarazzjoni ta' konformità KE B'dan il-mezz, niddikjaraw li l-prodotti tas-serje jissodisfaw id-

lispożizzjonijiet relevanti li ģejjin

Makkinariu - Direttiva 2006/42/KE

-objettivi tas-sigurta tad-Direttiva dwar il-Vultaģģ Baxx huma konformi mal-Anness I, Nru 1.5.1 tad-Direttiva dwar il-Makkinarju 2006/42/KE.

Compatibbiltà elettromanietika - Direttiva 2004/108/KE

kif ukoll standards armonizzati b'mod partikolari:

ara I-paġna ta' qabel

Dichiarazione di conformità CE

Con la presente si dichiara che i presenti prodotti sono conformi alle

seguenti disposizioni e direttive rilevanti:

Direttiva macchine 2006/42/EG

Gli obiettivi di protezione della direttiva macchine vengono rispettati secondo allegato L.n. 1.5.1 dalla direttiva macchine 2006/42/CE.

Compatibilità elettromagnetica 2004/108/EG orme armonizzate applicate in particolare

redi pagina precedente

CF. försäkran Härmed förklarar vi att denna maskin i levererat utförande motsvarar

följande tillämpliga bestämmelser EG\_Mackindiroktiv 2006/s2/EG

Produkten uppfyller säkerhetsmålen i lågspänningsdirektivet enligt bilaga nr 1.5.1 i maskindirektiv 2006/42/EG.

EG–Elektromagnetisk kompatibilitet – riktlinje 2004/108/EG

tillämpade harmoniserade normer, i synnerhet

se föregående sida

EF-overensstemmelseserklæring

Vi erklærer hermed, at denne enhed ved levering overholder følgende

II\_maskindirektiver 2006/42/FG

avsnændingsdirektivets mål om beskyttelse overholdes i benhold til bilag nr. 1.5.1 i maskindirektivet 2006/42/EF

Elektromagnetisk kompatibilitet: 2004/108/EG

anvendte harmoniserede standarder, særligt: se forrige side

Deklaracja Zgodności WE

Niniejszym deklarujemy z netna odnowiedzialnościa, że dostarczony wyrół

jest zgodny z następującymi dokumentami: lyrektywa maszynowa WE 2006/42/WE

Przestrzegane sa cele ochrony dyrektywy niskonanieciowej zgodnie z

załącznikiem I, nr 1.5.1 dyrektywy maszynowej 2006/42/WE.

dyrektywa dot, kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE

tosowanymi normami zharmonizowanymi, a w szczególności: patrz poprzednia strona

CE Uygunluk Teyid Belgesi Bu cihazın teslim edildiği sekliyle asağıdaki standartlara uygun olduğunu evid ederiz

AB-Makina Standartları 2006/42/EG

Alçak gerilim yönergesinin koruma hedefleri, 2006/42/AT makine rönergesi Ek I. no. 1.5.1'e uvgundur.

Elektromanyetik Uyumluluk 2004/108/EG

usmen kullanılan standartlar içir

bkz. bir önceki sayfa

EC – atbilstības deklarācija Ar šo mēs apliecinām, ka šis izstrādājums atbilst sekojošiem noteikumiem:

Mašīnu direktīva 2006/42/EK Zemsprieguma direktīvas drošības mērki tiek ievēroti atbilstoši Mašīnu

direktīvas 2006/42/EK pielikumam I, Nr. 1.5.1.

Elektromagnētiskās savietojamības direktīva 2004/108/EK

niemēroti harmonizēti standarti, tai skaitā:

skatīt iepriekšējo lappusi

SLO

ES – izjava o skladnosti Iziavliamo, da dobavliene vrste izvedbe te seriie ustrezaio sledečin

zadevnim določilom-Direktiva o strojih 2006/42/ES

Cilii Direktive o nizkonapetostni opremi so v skladu s

rilogo I, št. 1.5.1 Direktive o strojih 2006/42/EG doseženi.

Direktiva o elektromagnetni združljivosti 2004/108/ES unorablieni harmonizirani standardi, predvsem:

glejte prejšnjo stran

FI I\_Overensstemmelseserklæring

véase página anterior

aclaración da conformidad CE

irectiva sobre máquinas 2006/42/EG

Vi erklærer hermed at denne enheten i utførelse som levert er i overensstemmelse med følgende relevante hestemmelser:

Por la presente declaramos la conformidad del producto en su estado de

se cumplen los objetivos en materia de seguridad establecidos en la

Directiva sobre compatibilidad electromagnética 2004/108/EG

uministro con las disposiciones pertinentes siguientes:

Directiva de Baja tensión según lo especificado en el Anexo I, punto 1.5.1 de la Directiva de Máquinas 2006/42/CE.

ormas armonizadas adontadas especialmente-

EG-Maskindirektiv 2006/42/EG

avspenningsdirektivets vernemål overholdes i samsvar med vedlegg I, nr. 1.5.1 i maskindirektivet 2006/42/FF

EG-EMV-Elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EG

nvendte harmoniserte standarder, særlig:

e forrige side

EK-megfelelőségi nyilatkozat Ezennel kijelentjük, hogy az berendezés megfelel az alábbi irányelveknek:

Sépek irányelv: 2006/42/FK

A kisfeszültségű irányely védelmi előírásait a

2006/42/EK gépekre vonatkozó irányely I, függelékének 1.5.1, sz. pontia

Elektromágneses összeférhetőség irányelv: 2004/108/EK

alkalmazott harmonizált szahványoknak, különösen

ásd az előző oldalt

RUS

erint teliesíti

**Декларация о соответствии Европейским нормам** 

Настоящим покументом заявляем, что панный агрегат в его объеме оставки соответствует следующим нормативным документам:

Лирективы ЕС в отношении машин 2006/42/EG

пебования по безопасности, изпоженные в пирективе по низковольтному напряжению, соблюдаются согласно приложению I

№ 1.5.1 пирективы в отношении машин 2006/42/EG. лектромагнитная устойчивость 2004/108/EG

Спользуемые согласованные стандарты и нормы, в частности:

см. предыдущую страницу

EC-Declarație de conformitate

Prin prezenta declarăm că acest produs asa cum este livrat, corespunde cu rmătoarele prevederi aplicabile

Directiva CE pentru maşini 2006/42/EG Sunt respectate objectivele de protectie din directiva privind joasa ensiune conform Anexei I. Nr. 1.5.1 din directiva privind masinile

2006/42/CF Compatibilitatea electromagnetică – directiva 2004/108/EG

standarde armonizate aplicate, îndeosebi

vezi pagina precedentă

EB atitikties deklaracija

uo pažymima, kad šis gaminys atitinka šias normas ir direktyvas:

Mašinų direktyvą 2006/42/EB

aikomasi Žemos itampos direktyvos keliamų saugos reikalavimų pagal

Mašinų direktyvos 2006/42/EB I priedo 1.5.1 punktą.

Elektromagnetinio suderinamumo direktyva 2004/108/EB

ritaikytus vieningus standartus, o hūtent:

žr. ankstesniame puslapyje

ЕО-Декларация за съответствие

Декларираме, че продуктът отговаря на следните изисквания:

на директива 2006/42/ЕО

Јелите за защита на разпоредбата за ниско напрежение са ъставени съгласно. Приложение І. № 1.5.1 от Директивата за иашини 2006/42/FC.

Електромагнитна съместимост – директива 2004/108/ЕО

(армонизирани стандарти:

ж. предната страница

Nortkirchenstraße 100 44263 Dortmund Germany



WILO SE Nortkirchenstraße 100 44263 Dortmund Germany T +49 231 4102-0 F+49 231 4102-7363 wilo@wilo.com www.wilo.com

# Wilo - International (Subsidiaries)

Argentina WILO SALMSON Argentina S.A. C1295ABI Ciudad Autónoma de Ruenos Δires

T+ 54 11 4361 5929 info@salmson.com.ar

Austria WILO Pumpen Österreich GmbH 2351 Wiener Neudorf

T +43 507 507-0 office@wilo.at Azerbaijan WILO Caspian LLC

1014 Baku T+994 12 5962372 info@wilo.az

WILO Bel OOO 220035 Minsk T +375 17 2535363

Relarus

wilo@wilo.bv Belaium

WILO SA/NV 1083 Ganshoren T+32 2 4823333 info@wilo.be

Bulgaria WILO Bulgaria Ltd. 1125 Sofia T+359 2 9701970 info@wilo.bg

Canada WILO Canada Inc. Calgary, Alberta T2A 5L4 T+14032769456 bill.lowe@wilo-na.com

WILO China Ltd. 101300 Beijing T+86 10 58041888 wilobj@wilo.com.cn Croatia WILO Hrvatska d.o.o.

10090 Zagreb T +38 51 3430914 wilo-hrvatska@wilo.hr

Czech Republic WILO Praha s.r.o. 25101 Cestlice T +420 234 098711 info@wilo.cz

Denmark WILO Danmark A/S 2690 Karlslunde T +45 70 253312 wilo@wilo.dk

Estonia WILO Eesti OÜ 12618 Tallinn T +372 6 509780 info@wilo.ee

Finland WILO Finland OY 02330 Espoo T+358 207401540 wilo@wilo.fi

France WILOSAS 78390 Bois d'Arcv T +33 1 30050930 info@wilo.fr

Great Britain WILO (U.K.) Ltd. DE14 2WJ Burton-Upon-Trent T +44 1283 523000 sales@wilo.co.uk

WILO Hellas AG 14569 Anixi (Attika) T+302 10 6248300 wilo.info@wilo.gr

Hungary WILO Magyarország Kft

2045 Törökbálint (Budapest) T+36 23 889500 wilo@wilo.hu

India WILO India Mather and Platt Pumps Ltd. Pune 411019

T +91 20 27442100 service@ pun.matherplatt.co.in Indonesia

WILO Pumps Indonesia Jakarta Selatan 12140 T+62 21 7247676 citrawilo@cbn.net.id

Ireland WILO Engineering Ltd. Limerick T+353 61 227566 sales@wilo.ie

Italy WILO Italia s.r.l. 20068 Peschiera Borromeo (Milano) T+39 25538351 wilo.italia@wilo.it

Kazakhstan WILO Central Asia 050002 Almaty T+77272785961 info@wilo.kz

Korea WILO Pumps Ltd. 621-807 Gimhae Gyeongnam T +82 55 3405890 wilo@wilo.co.kr

WILO Baltic SIA 1019 Riga T+371 7 145229 mail@wilo.lv

Lebanon WILO SALMSON

Lebanon 12022030 Fl Metn T +961 4 722280 wsl@cyberia.net.lb

Lithuania WILO Lietuva LIAB 03202 Vilnius T +370 5 2136495 mail@wilo.lt

The Netherlands WILO Nederland b.v. 1551 NA Westzaan T +31 88 9456 000 info@wilo.nl

Norway WILO Norge AS 0975 Oslo T +47 22 804570 wilo@wilo.no Poland

WILO Polska Sp. z.o.o. 05-090 Raszyn T +48 22 7026161 wilo@wilo.pl

Portugal Bombas Wilo-Salmson Portugal Lda. 4050-040 Porto T +351 22 2080350 bombas@wilo.pt

Romania WILO Romania s r l 077040 Com. Chiaina Jud. Ilfov T +40 21 3170164 wilo@wilo.ro

Russia WILO Rus ooo 123592 Moscow T +7 495 7810690 wilo@wilo.ru

Saudi Arabia WILO ME - Rivadh Rivadh 11465

T+966 1 4624430 wshoula@wataniaind.com Serbia and Montenearo

WILO Beograd d.o.o. 11000 Beograd T +381 11 2851278 office@wilo.co.yu

Slovakia WILO Slovakia s.r.o. 83106 Bratislava T+421 2 33014511 wilo@wilo.sk

Slovenia WILO Adriatic d.o.o. 1000 Liubliana T +386 1 5838130 wilo.adriatic@wilo.si

South Africa Salmson South Africa 1610 Edenvale T +27 11 6082780 errol.cornelius@ salmson.co.za

Snain WILO Ibérica S.A. 28806 Alcalá de Henares (Madrid) T +34 91 8797100 wilo.iberica@wilo.es

Sweden WILO Sverige AB 35246 Växjö T +46 470 727600 wilo@wilo.se

Switzerland EMB Pumpen AG 4310 Rheinfelden T+416183680-20 info@emb-pumpen.ch nkminh@wilo.vn

Taiwan

WILO-EMU Taiwan Co. Ltd. 110 Taipeh T +886 227 391655 nelson wua wiloemutaiwan.com.tw

Turkey

Ukraina

WILO Pompa Sistemleri San. ve Tic. A.S. 34888 Istanbul T+90 216 6610211 wilo@wilo.com.tr

WILO Ukraina t.o.w. 01033 Kiew T +38 044 2011870 wilo@wilo.ua

**United Arab Emirates** WILO Middle East E7E Jebel Ali Free Zone -South - Dubai T +971 4 880 91 77 info@wilo.ae

USA WILO USA LLC 1290 N 25th Ave

Melrose Park, Illinois T +1 866 945 6872 info@wilo-usa.com

Vietnam

WILO Vietnam Co Ltd. Ho Chi Minh City, Vietnam T+84 8 38109975

# Wilo - International (Representation offices)

Algeria Bad Ezzouar, Dar El Beida Herzegovina T +213 21 247979 chabane.hamdad@ salmson.fr

Armenia 0001 Yerevan T +374 10 544336 info@wilo.am

Bosnia and 71000 Sarajevo

T +387 33 714510 zeljko.cvjetkovic@ wilo.ba

Georgia 0179 Tbilisi T +995 32 306375 info@wilo.ge

Macedonia 1000 Skopie

T +389 2 3122058 valerij.vojneski@wilo.c om.mk

Mexico 07300 Mexico

T +52 55 55863209 roberto.valenzuela@wi lo com mx

Moldova 2012 Chisinau T +373 22 223501 sergiu.zagurean@ wilo.md

Rep. Mongolia Ulaanbaatar T+976 11 314843 wilo@magicnet.mn Taiikistan

734025 Dushanbe T +992 37 2312354 info@wilo.tj

Turkmenistan 744000 Ashqabad T+993 12 345838 kerim.kertiyev@wilotm.info

Uzbekistan 100015 Tashkent

T +998 71 1206774 info@wilo.uz

March 2011



WILO SE Nortkirchenstraße 100 44263 Dortmund Germany T 0231 4102-0 F 0231 4102-7363 wilo@wilo.com www.wilo.de

### Wilo-Vertriebsbüros in Deutschland

Nord WILO SE Vertriebsbüro Hamburg Beim Strohhause 27 20097 Hamburg T 040 5559490 F 040 55594949 hamburg.anfragen@wilo.com

Nord-Ost WILO SE Vertriebsbüro Berlin Juliusstraße 52-53 12051 Berlin-Neukölln T 030 6289370 F 030 62893770 berlin.anfragen@wilo.com

Kompetenz-Team

Ost WILO SE Vertriebsbüro Dresden Frankenring 8 01723 Kesselsdorf T 035204 7050

Kompetenz-Team

Heimaartenstraße 1-3

T 09281 974-550

F 09281 974-551

95030 Hof

F 035204 70570 dresden.anfragen@wilo.com Siid-Ost

WILO SE Vertriebsbüro München Adams-Lehmann-Straße 44 80797 München T 089 4200090 F 089 42000944 muenchen.anfragen@wilo.com Süd-West WILO SE Vertriebsbüro Stuttgart Hertichstraße 10 71229 Leonberg T 07152 94710 F 07152 947141

stuttgart.anfragen@wilo.com

WILO SE Vertriebsbüro Frankfurt An den drei Hasen 31 61440 Oberursel/Ts. T 06171 70460 F 06171 704665

frankfurt.anfragen@wilo.com

Gehäudetechnik Kommune Bau + Bergbau WILO SE WILO SE, Werk Hof

Nortkirchenstraße 100 44263 Dortmund T 0231 4102-7516 T 01805 R•U•F•W•I•L•O\* 7.8.3.9.4.5.6 F 0231 4102-7666

Erreichbar Mo-Do 7-18 Uhr. Fr 7-17 Uhr.

- Antworten auf
- Produkt- und Anwendungsfragen - Liefertermine und Lieferzeiten
- Informationen über Ansprechpartner vor Ort
- Versand von Informationsunterlagen

#### Standorte weiterer **Tochtergesellschaften**

Die Kontaktdaten finden Sie unter www.wilo.com.

\* 0,14 €/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.

Werkskundendienst Gehäudetechnik Kommune Bau + Bergbau Industrie

WILO SE Nortkirchenstraße 100 44263 Dortmund T 0231 4102-7900 T 01805 W•I•L•O•K•D\* 9-4-5-6-5-3 F 0231 4102-7126

kundendienst@wilo.com Täglich 7-18 Uhr erreich-24 Stunden Technische

Notfallunterstützung

 Kundendienst-Anforderuna Werksreparaturen - Ersatzteilfragen

- Inbetriebnahme Inspektion Technische Service-Beratung - Qualitätsanalyse

Wilo-International

Österreich Zentrale Wiener Neudorf: GmhH

Wilo Straße 1 A-2351 Wiener Neudorf T +43 507 507-0 F +43 507 507-15 office@wilo.at www.wilo.at

Vertriebsbüro Salzburg: Gnigler Straße 56 A-5020 Salzburg T +43 507 507-13 F +43 662 878470

office.salzburg@wilo.at www.wilo.at Vertriehshiiro

Oberösterreich: Trattnachtalstraße 7 A-4710 Grieskirchen T +43 507 507-26 F +43 7248 65054 office.oberoesterreich@wilo.at www wilo at

Stand September 2011

Schweiz EMB Pumpen AG Gerstenweg 7 CH-4310 Rheinfelden WILO Pumpen Österreich T +41 61 83680-20 F +41 61 83680-21 info@emb-pumpen.ch www.emb-pumpen.ch

West

WILO SE

Westring 19

40721 Hilden

T 02103 90920

F 02103 909215

Vertriebsbüro Düsseldorf

duesseldorf.anfragen@wilo.com